

# Apparecchiature da laboratorio



## PROCESSI OTTIMALI PER OGNI UTILIZZO

I seguenti processi sono di norma utilizzati nei laboratori ed aree industriali :

### Ciclo con vapore saturo

- Ciclo con pre-vuoto e asciugatura (articoli solidi)
- Ciclo a vuoto frazionato e asciugatura (articoli porosi)
- Ciclo con pre-vuoto senza asciugatura (per liquidi in contenitori aperti o parzialmente chiusi)

### Ciclo misto vapore/aria

per liquidi in contenitori chiusi

### Ciclo con pre-vuoto senza asciugatura

per liquidi in contenitori chiusi

